

SlingStudio™




Guide de démarrage rapide

MySlingStudio.com

1 Connectez l'alimentation de courant

Connectez l'alimentation de courant au concentrateur SlingStudio™. La bande bleue à DEL clignotera pendant deux minutes pendant le démarrage. Attendez qu'elle arrête de clignoter et qu'elle soit fixe avant de continuer.



2 Obtenir l'application

Téléchargez l'application Console SlingStudio sur votre iPad ou Mac, puis suivez les directives à l'écran pour la configuration.



3


Configuration de vos caméras

Vous pouvez connecter jusqu'à 10 sources de caméras simultanément et surveiller activement, commuter et enregistrer quatre d'entre elles. Voici quelques exemples :

- *Caméra, caméscope ou drone par HDMI* - Connectez la sortie HDMI de la caméra à l'entrée HDMI standard du concentrateur SlingStudio.
- *Téléphone intelligent iPhone ou Android* – Téléchargez l'application Capture SlingStudio sur votre téléphone intelligent et utilisez-le pour vous connecter sans fil à SlingStudio.
- *Caméra, caméscope ou drone par Wi-Fi* - Connectez une caméra ou caméscope HDMI à SlingStudio par Wi-Fi en utilisant CameraLink de SlingStudio (vendu séparément).

Veillez noter :

- Pour enregistrer, SlingStudio a besoin d'une carte SD classe 3 à vitesse UHS, un lecteur externe USB-C (EHD) ou un disque à lecteur intégré (SSD), ou une clé USB 3.0 EHD ou SSD connectée à l'extenseur USB-C de SlingStudio (vendu séparément). Visitez [MySlingStudio.com/compatibility](https://myslingstudio.com/compatibility) pour savoir si votre appareil est compatible.
- Lorsque vous utilisez le concentrateur SlingStudio sans cordon d'alimentation, la batterie SlingStudio (vendue séparément) est requise.



Pour de plus amples informations, visitez :

[MySlingStudio.com/SlingStudio](https://myslingstudio.com/SlingStudio)

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire et comprendre toutes les directives d'utilisation avant l'utilisation. Conserver ce document aux fins de référence ultérieure.

Ne pas immerger le produit dans l'eau ni l'exposer à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures.

Connecter uniquement l'adaptateur de courant d'origine. Les autres adaptateurs de courant peuvent endommager la circuiterie et présenter un risque d'incendie.

L'adaptateur de courant deviendra chaud pendant l'utilisation. Le placer dans un endroit ouvert, bien aéré sans le couvrir.

L'adaptateur de courant doit être utilisé uniquement à l'intérieur. Pour utiliser SlingStudio en extérieur, l'alimenter avec la batterie rechargeable dédiée de SlingStudio (vendue séparément).

Ne pas utiliser d'autres sources d'alimentation par batterie. Utiliser la batterie SlingStudio désignée spécifiquement pour SlingStudio.

Installer et utiliser SlingStudio en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et toutes personnes pour respecter les limites permises d'exposition au champ électromagnétique.

Maintenir le produit, l'emballage plastique et les petites pièces hors de portée des bébés et des enfants.



© 2018 SlingStudio™ est une marque de commerce de Sling Media L.L.C. Les autres produits et sociétés mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs, non de Sling Media, L.L.C.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d'autres pays.

Les informations sur la garantie, la sécurité, la réglementation et les questions juridiques se trouvent à [MySlingStudio.com/legal](https://www.myslingstudio.com/legal).